


Touch LED-Funkfernbedienung SR-2819SDIM


Stellen Sie vor der Installation des Geräts sicher, dass es nicht unter Spannung steht. Bewahren Sie es in einer trockenen und sauberen Umgebung auf. Die Installation darf lediglich eine befähigte Person vornehmen. Sollte das Produkt beschädigt sein, verwenden Sie es nicht weiter und reklamieren es. Schalten und installieren Sie das Produkt gemäß Gebrauchsanweisung.

Funktionen



Montage

Auf der Rückseite der Magnethalterung befindet sich eine Öffnung zum Befestigen in einer Größe für eine M3 Schraube. Die Halterung kann auf einem Haken angebracht oder mit doppelseitigem Klebeband angeklebt werden. Die Fernbedienung wird durch einen Magnet in der Halterung gehalten.



Enthält keine Batterien
4,5V (3 AAA-Batterien)
Unterseite

Technische Daten



Betriebsfeuchtigkeit	8%- 80%
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C
Versorgungsspannung	4,5V (3 AAA-Batterien)
Betriebsfrequenzen	434/869,5/916,5 MHz
Maße (L x B x H)	120 x 55 x 17 mm
Schutzart	IP20

Eigenschaften

- Steuerung von einfarbigen LED-Streifen und Leuchten
- Steuern von bis zu 4 Zonen - separat oder synchron
- Möglichkeit des Speicherns der Helligkeit für bis zu 3 Szenen
- Reichweite zum Empfänger bis 20m
- Möglichkeit des Koppelns mit unendlich vielen Empfängern
- Kompatibel mit allen universellen Funkempfängern
- Hoch sensible, stabile, schnelle, präzise und zuverlässige Steuerung

Abmessungen


Magnethalterung




Hinweise zum Koppeln

Schritt 1: Den Funkempfänger gemäß Schaltplan anschließen - siehe Anleitung des Empfängers, mit dem Sie das Gerät koppeln wollen (ein Empfänger kann mit max. 8 Fernbedienungen gekoppelt werden).

Schritt 2: Die Schutzfolie entfernen.

Schritt 3: Die Fernbedienung mit der Taste  einschalten und abwarten, bis die LED-Kontrollleuchte aufleuchtet. Dann ist die Fernbedienung zum Koppeln bereit.

Koppeln mit einem Funkempfänger




Schritt 2: Die "Learning Key" Taste auf dem Funkempfänger drücken oder diesen nacheinander 3x ein- und ausschalten.

Schritt 4: Das Touchpad für die Wahl der Lichtintensität berühren. Das LED-Licht blinkt kurz auf, was bedeutet, dass das Koppeln mit der gewählten Zone erfolgreich war.

Schritt 3: Eine Zone (z. B. Zone 4) wählen.

Schritt 1: Die Fernbedienung mit der Taste einschalten.

Koppeln mit einem Funkempfänger - 2. Methode



Schritt 1: Den Funkempfänger gemäß Schaltplan schalten - siehe Anleitung des entsprechenden Empfängers (ein Empfänger kann mit max. 8 Fernbedienungen gekoppelt werden) und Batterien in die Fernbedienung einlegen.

Schritt 3: Den Funkempfänger ein- und ausschalten.


Schritt 4: Die Taste der gewählten Zone (z. B. Zone 4) zweimal drücken. Das LED-Licht blinkt kurz auf, was bedeutet, dass das Koppeln mit der gewählten Zone erfolgreich war..

Schritt 2: Die Fernbedienung mit der Taste einschalten.

Entkoppeln

Die „Learning Key“ Taste am Funkempfänger für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, bis das LED-Licht zweimal aufblinkt. Dann war das Entkoppeln erfolgreich.

Speichern einer Szene




Schritt 3: Die gewünschte Lichtintensität einstellen.

Schritt 2: Eine Zone (z. B. Zone 4) wählen.

Schritt 1: Die Fernbedienung mit der Taste einschalten.

Schritt 4: Durch Gedrückthalten einer Szenentaste (z. B. Szene 3) wird die gewählte Einstellung gespeichert. Das LED-Licht blinkt auf, was bedeutet, dass das Speichern erfolgreich war.

Aufrufen einer gespeicherten Szene




Schritt 2: Eine Zone (z. B. Zone 4) wählen.

Schritt 1: Die Fernbedienung mit der Taste einschalten.


Schritt 3: Eine Szene (z. B. Szene 3) wählen. Die gespeicherte Lichtintensität wird automatisch aufgerufen.

Möglichkeiten des Koppeln mehrerer Empfänger

1) Mehrere Empfänger für eine Zone, z. B. einen Raum



2) Zwei und mehr Funkempfänger für zwei und mehr separate Zonen, z. B. Räume



Packungsinhalt

- Fernbedienung
- Magnethalterung
- !! Die Packung enthält keine Batterien !!

Sicherheitshinweise

Das Gerät darf nur von befähigten Personen installiert werden. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie in der Lage sind, dieses Produkt richtig anzuschließen. Das Gerät nie anschließen, wenn es unter Spannung steht, und vor dem Einschalten sicherstellen, dass es richtig angeschlossen ist. Keine Änderungen am Gerät vornehmen, es besteht die Gefahr eines Stromunfalls. Das Gerät nicht bei einer Feuchtigkeit und Temperaturen verwenden, bei denen es zu Kondensation im Gerät kommen kann. Kondensation im wie auch außerhalb des Geräts kann zu einem Kurzschluss oder Stromunfall führen. Wenn das Gerät feucht geworden ist, dieses erst wieder verwenden, wenn es wieder trocken ist. Das Gerät lediglich im Rahmen der Betriebstemperatur verwenden.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Dieses auf einem Produkt oder seinem Zubehör, auf der Verpackung oder den Begleitdokumenten angeführte Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht wie herkömmlicher Hausmüll behandelt werden darf. Nach Ende seiner Lebensdauer ist es bei einer entsprechenden Sammelstelle abzugeben. Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht im Hausmüll entsorgen. Die Behandlung von Abfällen richtet sich in DE nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG (BGBl. I S. 212) und in AT nach dem Abfallwirtschaftsgesetz – AWG (BGBl. I Nr. 102/2002) in der geltenden Fassung sowie nach der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (WEEE).

Konformitätserklärung



Das Produkt wurde im Einklang mit den folgenden harmonisierten EU-Rechtsvorschriften entwickelt und produziert: Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) und 2011/65/EU (RoHS), die entsprechend der Verwendung des Produkts gelten.

Dieses Produkt erfüllt alle technischen und sicherheitsbezogenen Anforderungen der genannten Richtlinien.

Die Konformitätserklärung und weitere Dokumente sind im Onlineshop des Lieferanten verfügbar oder können auf Anfrage beim Kundensupport angefordert werden.

DE & AT: Klus Profile GmbH, Amalienstraße 3, 02763 Zittau, www.klusprofile.de